

Software-Updateanleitung NT-Chassis

Nach dem Downloaden und Entpacken entsteht ein Ordner Target_NT. Nur diese Bezeichnung erkennt der Fernseher als Update. Diesen Ordner Target_NT kopieren Sie auf einen in FAT32-formatierten USB-Stick und stecken diesen dann seitlich am Fernseher in eine USB-Buchse.

Bevor Sie mit dem Updatevorgang beginnen, entfernen Sie bitte eventuell angeschlossene Festplatten oder USB-Sticks!!

!!Im TV-Menü rufen Sie dann bitte die Software-Aktualisierung über USB auf!!
Dazu gehen Sie bitte in die Einstellungen und scrollen ganz runter bis auf Software Aktualisierung (USB) und drücken okay. Bitte mit der linken Navigationstaste mit „JA“ bestätigen.
Der TV wird jetzt upgedated.

Das Update kann bis zu einer 3/4 Stunde dauern. Schalten Sie den Fernseher auf gar keinen Fall aus, auch wenn die Prozent-Fortschrittsanzeige bei einer bestimmten Zahl (z.B. bei 42%) mal länger verweilt.

WICHTIG: Nach dem Update setzen Sie bitte Ihr Fernsehgerät auf Werkseinstellung zurück:
Menü=> Einstellungen=> Werkseinstellungen wiederherstellen
Dabei gehen alle Einstellungen, Sender und auch der Netzwerkschlüssel bei WiFi verloren.

Sollte der Updatevorgang nicht starten oder eventuell abbrechen, wiederholen Sie den Vorgang bitte mit einem anderen USB-Stick.

Wir möchten Sie, wie in der email-Legende beschrieben, höflich darauf aufmerksam machen, dass der Inhalt dieser email inklusive Downloadlink nur für Sie als Empfänger bestimmt und vertraulich ist. Eine Veröffentlichung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.