
1 TABLE OF CONTENTS

1.1 SW UPDATE FROM TV MENU 0


1.1 SW UPDATE ÜBER DAS TV MENU

1) USB-Stick in FAT 32 formatieren. Die Software über den Link downloaden, diese Datei in das Hauptverzeichnis des USB-Sticks kopieren und den USB-Stick seitlich in die USB-Buchse des TV´s stecken.



2) Bitte die Taste “Menü” auf der Fernbedienung drücken und auf “Setup” gehen.






3) Bitte Software Update (USB) anwählen




Sensitivity: Confidential

4) Okay drücken und mit der Pfeiltaste nach links wird das Update gestartet.



Das Update startet. Wenn das Update vollständig installiert wurde, erscheint “Software Update Success”.

Bitte gehen Sie mit “Source und 2580” in das Service Menü, wählen dann die Nummer 14 “Arcelik Factory Mode” an. Dieser steht nach dem Update auf “ON”. Bitte stellen Sie diese Einstellung auf “OFF”.



Sensitivity: Confidential

Anschließend setzten Sie den Tv mit “Shipping Init” zurück.



Sie können die neu installierte Software Version im Service Menü überprüfen. (Source und 2580)

Sensitivity: Confidential