


## Anleitung zur Steuerung einer Soundbar über die Fire-Tv-Fernbedienung (Funktion der Soundbar dann über IR der Fire-TV-FB)

Problem: Soundbar lässt sich aufgrund von Inkompatibilität nur sporadisch mit dem TV zusammen über HDMI-ARC ein- bzw. ausschalten.

Lösung:


1.)

TV Einstellung => dann auf Geräte-Steuerung und OK drücken.




2.)

Gerät hinzufügen




3.)

Soundbar auswählen und OK drücken.




4.)

Weiter und OK drücken (Hinweis: dieses Bild gibt es NUR bei den OLED's)




5.)

Mit dem Button „runter“ ganz nach unten scrollen bis auf...



6.)

...„Marke nicht aufgeführt“ und OK drücken



7.)

Bitte **NICHT** mit „Weiter“ bestätigen, sondern den Menü-Button  für „Erweiterte Funktion“ auf der Fernbedienung drücken.






Bild vergrößert:




8.)

Hier können unterschiedliche IR-Profile angezeigt werden. Sollte die Fire-TV-Fernbedienung im Anschluß keine Reaktion auf die Soundbar zeigen, dann bitte das andere IR-Profil auswählen und OK drücken.




9.)

Jetzt sollte ein Ton (Musik) zu hören sein => Ja? Oder Nein? Bei Nein, bitte „NEiN“ auswählen, OK drücken und dann wie im Bild 7.) ein anderes IR-Profil wählen.




10.)

Hier kann der Eingang gewählt werden, (z.B. HDMI ARC, optisch,...)




11.)


In der Gerätesteuerung können jetzt verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.



...wie z.B.:



oder.....



12.)

Wenn Sie jetzt den Standby-Button (AUS) auf der Fire-TV-Fernbedienung betätigen, schaltet sich die Soundbar (über IR) zusammen mit dem Fire TV aus bzw. auch wieder ein.

